



Licensdeklaration

Innehavare av elanläggningar behöver varje månad registrera en licensdeklaration för att ursprungsgarantier ska utfärdas. Licensdeklarationen redovisar hur den producerade elen har distribuerats. Du som innehavare fyller i hur många procent av produktionen en viss månad som har använts för varje distributionsnivå. Totalen måste uppgå till 100% för att deklarationen ska registreras i Cesar.

Observera: om du både licensdeklarerar och bränsledeklarerar för din anläggning behöver dessa skickas in separat. Du kan alltså inte fylla i båda deklarationer och signera på samma gång. Datumet för deklarationen sätts från den första till den sista dagen i varje månad. Du kan alltså inte deklarera för flera månader på samma gång.


Distributionsnivåer:

1: Egenanvändning – Denna nivå väljer du för den producerade energi som använts för den egna verksamheten (energi som används inom anläggningen och som inte är hjälpenergi)

2: Överfört via ett distributions- eller transmissionsnät - Denna nivå väljer du om din anläggning är ansluten till ett distributionsnät eller transmissionsnät för el.

Registrera licensdeklaration

1. Gå in under vyn Anläggningar – Deklarationer:





2. Välj knappen ”skapa deklaration” längst upp i högra hörnet:

The screenshot shows a navigation bar with several icons. The 'Skapa deklaration' button is highlighted with a red rectangular box. Below the navigation bar, there is a text input field labeled 'Namn på organisation'.

3. Välj anläggningen som deklarationen avser i rullistan.
4. Välj deklarationstyp ”licensdeklaration”.
5. Fyll i start och slutdatum för månaden som deklarationen avser.

Skapa deklaration

Spara

Val av period för deklaration ska göras inom domänens tidzon.
Domänens tidzon UTC: +01:00

The screenshot shows the 'Skapa deklaration' form. It includes a dropdown menu for 'Anläggning', a dropdown menu for 'Deklarationstyp' (set to 'Licensdeklaration'), and two date fields: 'Deklaration startdatum' (2025-11-01) and 'Deklaration slutdatum' (2025-11-30).

6. Fyll i procent av producerad el för vardera distributionsnivån genom att trycka på pennan:

The screenshot shows the 'ELECTRICITY_NATIONAL_DECLARABLE_DISSEMINATION' form. It includes a text area for 'Intern kommentar' and a table for 'Attribut'.

Beskrivning *	Procent *
1 Egenanvändning	0%
2 Överfört via ett distributions- eller transmissionsnät	0%



7. Har du utöver licensen för tilldelning av ursprungsgarantier även en aktiv licens för elcertifikat med en lägre allokeringsfaktor än 100%, har därmed enbart motsvarande andel ursprungsgarantier produktionsstöd och deklARATIONEN kommer då vara uppdelad i två:

LicensdeklARATION

ELECTRICITY_NATIONAL_DECLARABLE_DISSEMINATION (Valid:2025-07-01 00:00-2028-03-22 00:00)	
Intern kommentar	
Attribut	
Distribution av energi	
Notera: Summan i kolumnen "Procent" måste uppgå till 100%, alla fält är obligatoriska	
Beskrivning *	Procent *
1 Egenvändning	0%
2 Överfört via ett distributions- eller transmissionsnät	0%

Fyll i procent av producerad el för vardera distributionsnivå i båda deklARATIONER genom att trycka på pennan.

8. När deklARATIONEN är ifylld väljer du knappen "spara" längst upp i högra hörnet och signerar med BankID.

Klar!

Observera:

Efter att du har signerat får du upp information om att deklARATIONEN är inskickad. Om mätvärden ännu inte rapporterats in för perioden har dock **inte** deklARATIONsuppgifterna registrerats så att utfärdande av ursprungsgarantier kan ske. Det är därför viktigt att du efter att du signerat kontrollerar att deklARATIONEN verkligen blivit inlämnad och skapad i registret. Det ser du enklast via menyn "Rapporter" till vänster, rapporten "Aktivitetslogg":

Du kan också kontrollera att deklARATIONEN är inlämnad genom att i vänstermenyn välja Anläggningar och DeklARATIONER. När du ska söka fram deklARATIONEN behöver du i datumfälten högst upp på sidan ange perioden för produktionsmånaden som deklARATIONEN du söker efter avser.

Tänk på att du även behöver bränsledeklarerar. Se manualen för att genomföra en bränsledeklARATION här: [Manualer för ursprungsgarantier i Cesar](#).